

Router Technicolor TG389ac

Instrukcja instalacji

۲

۲

Spis treści:

1. Podłączenie i konfiguracja routera Technicolor TG389ac	str. 4
2. Korzystanie z sieci bezprzewodowej WiFi	str. 12
3. Informacje dodatkowe	str. 13
4. Opis diod i przycisków na urządzeniu	str. 15
5. Warunki bezpiecznego użytkowania routera Technicolor TG 389ac	str. 17

Zawartość pakietu instalacyjnego:

۲



Router Technicolor



Zasilacz



۲

Kabel Ethernet LAN



Kabel Ethernet WAN



Instrukcja instalacji

Rzeczywisty wygląd akcesoriów może nieco różnić się od zamieszczonych powyżej.

3

1. Podłączenie i konfiguracja routera Technicolor TG389ac

W zależności od rodzaju sieci, na której świadczone są usługi internetowe, prosimy o podłączenie i konfigurację routera według jednego z dwóch niżej przedstawionych scenariuszy.

Jeżeli usługi są świadczone za pomocą sieci Ethernet przez Internetię, wówczas podłączamy router zgodnie z opisem w części **1a**.

Jeżeli natomiast usługi świadczone są za pomocą światłowodu w technologii GPON, wówczas podłączamy router zgodnie z opisem w części **1b**.

Jeżeli w lokalu, w którym instalujesz router Technicolor TG389ac, do gniazdka Ethernet lub do terminala ONT Alcatel podłączony jest inny router, należy go odłączyć. W jego miejsce podłączony będzie router Technicolor TG389ac.

Jak rozpoznać sieć zainstalowaną w naszym lokalu:

Jeżeli sieć telekomunikacyjna w lokalu zakończona jest gniazdkiem Ethernet (zgodnie z poniższą grafiką), wówczas usługi świadczone są przez Internetię za pomocą sieci Ethernet.



Gniazdko Ethernet

Jeżeli sieć telekomunikacyjna w lokalu zakończona jest terminalem ONT Alcatel (zgodnie z poniższą grafiką), wówczas usługi świadczone są przez Netię za pomocą sieci światłowodowej GPON.



 $(\mathbf{\Phi})$

()

 (\blacklozenge)



1a. Schemat podłączenia routera Technicolor TG389ac w sieci Ethernet Internetia

Po uruchomieniu urządzenia, po około dwóch minutach na zielono zaczną się świecić diody: LED Power, Internet, Wireless 2,4 GHz, Wireless 5 GHz, Ethernet. Świecenie diody Internet na zielono oznacza uruchomienie usługi dostępu do internetu. Instalacja jest już zakończona. Możesz korzystać z dostępu do internetu.

5

()

()

1b. Podłączenie i konfiguracja routera Technicolor TG389ac w technologii GPON

 $(\mathbf{\Phi})$

Czynności wstępne – przygotowanie danych do logowania

Do poprawnej konfiguracji routera TechnicolorTG389ac konieczne jest podanie danych logowania do sieci internet: nazwy użytkownika i hasła. Parametry konta logowania do internetu otrzymałeś wcześniej od swojego operatora telekomunikacyjnego: w przypadku Dialogu – podczas wizyty w BOK-u, telefonicznie lub drogą pocztową; w przypadku Netii – za pomocą wiadomości SMS.

Przygotuj teraz informacje o swoim koncie internetowym i przejdź do kolejnego kroku.

Jeżeli nie posiadasz danych logowania do sieci internet, pobierz je z serwisu Netia Online. W tym celu w przeglądarce internetowej wpisz adres **netiaonline.pl** i potwierdź wybór klawiszem "Enter". Po pojawieniu się strony głównej Netia Online:



wybierz z menu głównego po lewej stronie zakładkę **Usługi**, a następnie **Usługi internetowe**:



W wyświetlonej tabeli wyszukaj swój **login** i **hasło**, a następnie zapisz te parametry na kartce lub w pliku, gdyż będą one potrzebne w dalszej części instalacji.

()

()



Po około dwóch minutach od uruchomienia urządzenia na zielono zaczną się świecić diody: LED Power, Wireless 2,4 GHz, Wireless 5 GHz, Ethernet. Dioda Internet świeci się na czerwono. Przechodzimy do konfiguracji routera.

Schemat podłączenia routera Technicolor TG389ac w technologii GPON

()

 (\blacklozenge)

Konfiguracja routera Technicolor TG389ac w sieci światłowodowej GPON

۲

W oknie przeglądarki internetowej wpisujemy adres: http://192.168.1.1

Ukaże nam się okno z danymi do logowania, widoczne na poniższym obrazku.



Jako login wpisujemy: admin

()

Jako hasło wpisujemy kod ACCESS KEY, umieszczony na naklejce znamionowej, z tyłu urządzenia.



Po wpisaniu loginu i hasła klikamy przycisk Sign in .

()

Wyświetli się panel administracyjny.

			admin •
Gateway Version Jade (16.2)	Broadband Ethernet connected	DHCP connecting	Wireless • TNCAP4C20F(2.4GHz) • TNCAP4C2217(5GHz)
Local Network DHCP enabled Gateway IP is 192.188.1.1 and netmask is 255.255.255.2	Devices 1 ethernet device connected 0 WiFi devices connected	WAN Services DMZ disabled DynDVS disabled port forwarding rules are defined UPnP rules are active	Firewall Firewallevet, normal
Telephony or	Diagnostics	Assistance COD	Management User management and log viewer
Content Sharing Samba enabled DUNA enabled	Printer Sharing Printer sharing enabled	Parental Controls See blocking disabled o site blocking rules are defined	IP Extras 2 Routes 0 DNS Servers
Time of Day 0 Time of Day rules are defined	Relay Setup PPP status Not configured LAN IP : 192/165/1.1 © DHCP Relay disabled.	NAT Helpers 8 Enabled Helpers	

۲

Wybieramy ikonę 🚾 znajdującą się w okienku Internet Access.



۲

۲

Wyświetli nam się panel Internet Access.

Internet Ac	cess		Show advanced	2 ref	resh data	×
DHCP connection						
Status Enabled IP address Gateway DNS servers Lease obtained Lease expires	connecting					
		Close				

۲

Wybieramy opcję O show advanced widoczną w górnym prawym rogu.

O show advanced	😋 refresh data	×

Z menu, które nam się rozwinie, wybieramy opcję \circledast ${\tt PPPoE}\ {\tt routed\ mode\ } i\ klikamy$

przycisk • Switch connection mode .

۲

Internet Ac	cess	© hide advanced ② refresh data	
Connection mode			
Mode	DHCP routed mode PPPoE routed mode Fixed IP mode Switch connection mode		
DHCP connection			
Status	e connecting		
IP address			
DNS servers			
Lease obtained			
	Close		

۲

Po kliknięciu przycisku • Switch connection mode ukaże się okno.

Internet Acc	ess	hide advanced	
Connection mode			
Mode	DHCP routed mode PPPoE routed mode Fixed IP mode Subth connection mode		
PPP connection			
Status	• connecting		
Enabled	CO		
Username	admin		
Password			
IP address			
Gateway			
DNS servers			

 $(\mathbf{0})$

W polach: Username i Password wpisujemy unikalną nazwę użytkownika i hasło.

Po wpisaniu unikalnej nazwy użytkownika i hasła klikamy przycisk 🔤 .

Internet Acc	cess	hide advanced □ refresh data
Connection mode		
Mode PPP connection	DHCP routed mode a PPPOE routed mode Fixed IP mode O Switch connection mode	
Status Enabled Username Password IP address Gatewäy DNS servers	contexting CO X0000000met24.com.pl	
	Cancel)

Gdy dioda Internet, znajdująca się na frontowej obudowie routera, zacznie świecić na zielono, usługa dostępu do internetu została skonfigurowana poprawnie.

Instalacja jest już zakończona. Możesz zamknąć panel administracyjny i korzystać z dostępu do internetu.



()

2. Korzystanie z sieci bezprzewodowej WiFi

Router oferuje sieci bezprzewodowe WiFi w dwóch pasmach radiowych*:

- 2,4 GHz (802.11b/g/n) większy zasięg, niższa prędkość
- 5 GHz (802.11a/n/ac) wyższa prędkość, mniejszy zasięg, mniej zakłóceń od innych sieci WiFi.

*sieć 5 GHz nie jest wspierana przez wszystkie urządzenia abonenckie.

Na routerze sieci 2,4 GHz oraz 5 GHz działają równocześnie. Komputer, tablet lub smartfon może pracować tylko z jedną siecią.

Na ekranie komputera/tabletu/smartfona znadź i kliknij ikonę sieci bezprzewodowej. Z listy dostępnych sieci wybierz tę, która odpowiada nazwie sieci WiFi (**Network Name**) na naklejce, znajdującej się z tyłu routera.



Jeśli podłączane pod WiFi urządzenie wykrywa włączoną funkcję WPS na routerze, wciśnij przycisk WPS z tyłu urządzenia (przytrzymaj dłużej niż 1 sekundę) – konfiguracja nastąpi samoczynnie.

()

3. Informacje dodatkowe

()

Odtwarzanie plików multimedialnych

Router Technicolor TG389ac umożliwia udostępnianie w sieci lokalnej plików multimedialnych z dysku przenośnego, podłączonego do portu USB.

Jeżeli korzystasz z funkcji Media Center w dekoderze Netia Player, wówczas dysk podłączony do routera będzie widoczny jako Technicolor MediaAccess TG389ac DLNA Serwer.

W zależności od ilości plików, zapisanych na dysku przenośnym, jego zawartość może wyświetlić się z pewnym opóźnieniem od podłączenia (do kilku minut).

Jeżeli chcesz zmienić nazwę Serwera DLNA na inną, można ją zmodyfikować, wybierając w ustawieniach routera: **Content Sharing > Show Advanced > DLNA name** i zapisując ustawienia, klikając przycisk Close.



Router Technicolor TG389ac obsługuje dyski z systemami plików: FAT 32, NTFS, EXT2, EXT3, HFS+.

Dostęp do plików z komputera PC po wpisaniu w przeglądarce: \\192.168.1.1

13

Zdalny dostęp do routera

()

Jeśli potrzebujesz zdalnego dostępu do routera (lub chcesz ułatwić dostęp do diagnostyki), w panelu administracyjnym, w zakładce Assistance należy przełączyć tryb z OFF na ON, zgodnie z poniższym obrazkiem.

۲

TNCAP4C220F(24GH2) TNCAP4C2217(5GH2) Finewall Freval level normal
Firewall Firewalllevet normal
Firewall level: normal
Management
User management and log viewer
IP Extras
4 Routes 2 DNS Servers

Po włączeniu trybu Assistance pojawią się dane do zdalnego logowania do routera: adres URL Twojego routera TG389ac, konto i hasło.



۲



4. Opis diod i przycisków na urządzeniu



Podczas normalnej pracy urządzenia diody LED świecą się w następujący sposób:



Power – świeci na zielono światłem ciągłym.

2 Internet – świeci na zielono światłem ciągłym.



()

3 4 Wireless 2,4 GHz i Wireless 5 GHz – świecą na zielono światłem ciągłym gdy WiFi jest aktywne.

5 WPS – po wciśnięciu przycisku WPS na tylnej obudowie miga na pomarańczowo. Gdy rejestracja urządzenia WiFi zakończy się powodzeniem, dioda świeci na zielono światłem ciągłym. Gdy router nie odnalazł urządzenia WiFi, dioda miga na czerwono.



78 Voice i TV – nie świecą.

W przypadku innego świecenia diod sugerujemy zgłoszenie problemu na infolinie Netii. Nasi konsultanci pomogą zdiagnozować i usunąć ewentualną usterkę.

()



۲

Panel tylny z funkcją WPS i WiFi On/Off

()

Wi-Fi On/Off – wył/wł po szybkim wciśnięciu i puszczeniu (poniżej 1 sekundy), gdy przyciśnie się dłużej, nie ma żadnego efektu.

WPS – uruchomienie po wciśnięciu pow. 1 sekundy – dioda WPS zaczyna migać na pomarańczowo przez 2 minuty. Jeśli połączenie Wi-Fi zostanie ustanowione, wtedy WPS zaświeci się na zielono. Jeśli połączenia nie udało się ustanowić, wtedy dioda WPS zaświeci się na czerwono.

16

5. Warunki bezpiecznego użytkowania routera Technicolor TG 389ac

Objaśnienie oznaczeń



C E Produkt oznaczony przez producenta takim symbolem jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 999/5/WE. Kopia deklaracji zgodności producenta została dołączona do niniejszej instrukcji.



()

Oznaczenie urządzeń radiowych klasy II, ostrzegające o możliwości próby korzystania z częstotliwości niedozwolonych w danym kraju na terytorium Unii Europeiskiei.

- 1. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy należy zastosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji.
- 2. Urządzenie Technicolor TG 389ac powinno być zainstalowane w pomieszczeniu, w którym są zapewnione odpowiednie warunki otoczenia, tj. temperatura od 0°C do 40°C i wilgotność względna powietrza od 20% do 80%. Zainstalowanie i/lub przechowywanie urządzenia w zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze lub przy dużej wilgotności może spowodować uszkodzenie jego podzespołów elektronicznych, zwarcie, przepięcie i nawet pożar.
- 3. Do zasilania urządzenia Technicolor TG 389ac należy stosować tylko oryginalny zasilacz, umożliwiający zamianę prądu przemiennego o napięciu 230 [V] na prąd stały o natężeniu 2,25 [A] i napięciu 12 [V]. Zasilacz może być podłączony wyłącznie do gniazdka elektrycznego z prądem przemiennym o napięciu 230 [V]. Podłączenie zasilacza do źródła prądu o innych parametrach może grozić porażeniem i wybuchem pożaru.
- 4. W celu ochrony przed przepięciami zalecamy podłączenie zasilacza urządzenia Technicolor TG 389ac do listwy zabezpieczającej (antyprzepięciowej).
- 5. Urządzenia nie wolno umieszczać w ciasnych, zabudowanych regałach bez odpowiedniej wentylacji lub obok silnych źródeł ciepła (grzejniki, piecyki elektryczne). Nie można umieszczać na urządzeniu przedmiotów, zasłaniających otwory wentylacyjne lub zakłócających prawidłowe odprowadzanie ciepła. Może to spowodować wzrost temperatury routera Technicolor TG 389ac i w konsekwencji być przyczyną krótszej żywotności, uszkodzeń, odkształceń obudowy i stopienia elementów plastikowych.
- 6. Urządzenie powinno być zawsze suche. Duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć moga zawierać związki mineralne powodujące korozje elementów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia, odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj do jego całkowitego wyschnięcia.
- 7. Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej nominalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie cześci elektronicznych.
- 8. Zabezpiecz urządzenie przed upadkiem i wszelkiego rodzaju wstrząsami. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia podzespołów elektronicznych i delikatnych części obudowy.

- 9. Obudowę routera Technicolor TG 389ac można czyścić miękką szmatką bez użycia środków chemicznych.
- Na czas wyładowań atmosferycznych urządzenie należy odłączyć od gniazdka elektrycznego – w przypadku silnych przepięć istnieje zagrożenie uszkodzenia routera lub pożaru.
- 11. Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw lub modyfikacji sprzętu.
- 12. W przypadku uszkodzeń powstałych na skutek niestosowania się do instrukcji obsługi urządzenia, Netia nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z powstałych w ten sposób uszkodzeń, szkód mienia czy osobowych!
- 13. Wszelkie usterki urządzenia powinny być zgłaszane na infonetię.

Pozbywanie się urządzenia



To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie takiego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Masa pakietu z urządzeniem Technicolor TG 389ac wynosi 450 g.

Po zakończeniu świadczenia usługi prosimy dostarczyć urządzenie Technicolor TG 389ac w formie przesyłki pocztowej/kurierskiej na adres: Netia SA Magazyn Centralny Arvato Polska Kopytów 44D, bud. 4, 05-870 Błonie k. Warszawy

W przypadku ewentualnych pytań dotyczących instalacji routera Technicolor TG 389ac, do Twojej dyspozycji pozostają nasi specjaliści dostępni pod numerem infonetii 801 802 803 (koszt połączenia równy cenie jednej jednostki taryfikacyjnej). Więcej informacji o usłudze Szybki Internet i użytkowaniu routera Technicolor TG 389ac znajdziesz na naszej stronie internetowej netia.pl

Notatki			

NETIA

۲

Infolinia: 801 802 803

۲

۲